

스윙몬스터플러스

iOS : 16.0 이상 사용 가능
Android : 9.0 이상 사용 가능



판매처 : 행복골프(주)
주소 : 경기도 광명시 새빛공원로67 B2405
연락처 : 02-563-0072
홈페이지 : happygolf.co.kr



제조사 : 다우엔텍(주) / 비해피골프
기자재 명칭 : SWING MONSTER
모델명 : SWING MONSTER
제조년월 : 2024년 07월
제조사 및 제조국가 : 다우엔텍(주) / 한국
R-R-THo-SWINGMONSTER

*본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다



앱과 연동 OK! 앱 없이도 OK! 언제 어디서나 스마트한 골프 연습



스윙몬스터는 골프 스윙 궤도와 로테이션 동작을 직관적으로 느끼고 익힐 수 있도록 설계된 골프 스윙 연습 도구입니다.

스윙몬스터플러스 버전은 블루투스 통신 기능을 탑재, 전용 앱을 통해 연습 기록을 확인할 수 있습니다.

SWING
MONSTER
User Manual

01 앱 설치

1. 구글플레이스토어, 애플스토어에서 '스윙몬스터' 앱을 다운로드합니다.
2. Android 버전 9.0이상, IOS 버전 16.0이상에서 사용 가능합니다

02 기기 전원

1. 켜기 : 전원 버튼을 짧게 1번 누르면 전원이 켜집니다. 전원버튼 LED가 초록색으로 점멸합니다.
2. 끄기 : 전원 버튼을 길게(2초이상) 누르면 전원이 꺼집니다. LED가 빠르게 점멸 후 꺼집니다.
3. 자동 OFF : 배터리 절약을 위해 10분간 움직임이 없으면 전원이 자동으로 꺼지고 블루투스 연결도 해제됩니다.

03 기기 등록 방법

1. 제품 전원을 켜 상태에서 앱에서 '검색' 버튼을 눌러 연결 가능한 디바이스를 확인하고 기기를 등록합니다.
2. 최초 한번만 등록하면 다음 앱 실행시부터는 제품 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.
3. 좁은 공간에 여러 대의 스윙몬스터가 있을 경우 주변 기기 식별에 어려움이 있을 수 있으니 10m 정도 간격을 벌린 후 기기검색하는 것을 권장드립니다.
4. 앱을 삭제하면 저장되어 있던 연습 기록도 함께 삭제됩니다.
5. 앱이 연결되지 않은 상태에서 수행한 연습기록은 유실될 수 있습니다.

04 건전지 교체 방법

1. 동전 등을 사용하여 건전지 커버를 열어 주십시오.
2. CR2477(리튬/3V) 건전지의 위 아래를 정확히 숙지한 후 장착하여 주십시오.
3. 건전지 삽입 후 커버를 닫고 조립하여 주십시오.

05 주의 사항

1. 앱을 삭제하면 휴대폰에 저장되어 있던 연습 기록도 함께 삭제됩니다.
2. 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로 히터, 난로 등의 화기로부터 멀리 떨어져 보관해 주십시오.
3. 본 제품은 방수가 되지 않으므로 우천시 사용하는 것을 자제해 주시기 바랍니다. 사용 후 제품을 직접적으로 물로 씻어내는 행위는 피해주십시오.
4. 사용자 임의로 제품을 분리/수리하지 마세요. A/S는 구입처 또는 판매처로 연락주세요.
5. 사용자 부주의로 인한 파손 및 고장은 책임지지 않습니다.

06 제품 주요 사양

제품명/모델명	SWING MONSTER+
제품 사이즈	65.0*18.3*2.3cm(패키지 제외)
재질	나무, 플라스틱, 금속
제품 무게	400g
연결	Bluetooth5.0
배터리	리튬전지(CR2477, 3V)
제조사	비해피골프 / 다우엔텍(주)
제조국가	한국
A/S	제품 구입처 문의